




Montážní návod

Assembly manual
Montageanleitung
Instrukcja montażu
Instructiuni de montaj



Prostup pro kabely
Penetration for cables
Kabdeldurchführung
Przepust kablowy
Trecere pentru cabluri



TOPWET®

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ
PLOCHÝCH STŘECH

Prior to sliding a TOPWET cable passage into a ventilation waste pipe, a lubricant shall be applied to the bottom edge of the cable passage.

Mutual tightness and connection is secured by inserting ventilation pipes via the sealing ring of the ventilation pipe.

1.3 Fixing TOPWET cable passages

Cable passages installed in thermal insulation need to be mechanically fixed into the base structure, thus preventing any possible movement of the TOPWET roof ventilation stacks (as a result of, for example, wind suction). Special washers have been designed for attachment to the load-bearing structure through thermal insulation (they are not included in the cable passage package but can be delivered if ordered).

Cable passages installed on concrete load-bearing structures shall be mechanically fixing using the appropriate fixing. The free space between the cable passage and the ceiling structure shall be filled with thermal insulation or assembly polyurethane foam, which is used for fixing the cable passages and, at the same time, as thermal insulation.

The cable passage is mechanically anchored into plywood, timber or OSB decks using the appropriate fixing.

For trapezoid sheet metal bases, it is recommended to anchor a base levelling plate (dimensions of approximately 400 x 400 mm) at the opening location first. This should be followed by cutting a hole, installing the cable passage and mechanically anchoring it to the upper part of the corrugation of the trapezoid sheet metal over the base plate.

1.4 Connecting cable passages to the main waterproofing layer

Connections of TOPWET cable passages to the waterproofing layer are conducted using an integrated sleeve, most often made of an asphalt strip or U-PVC foil, TPO-FPO foil, EPDM, etc. (see Picture 2.2).

Connection of the integrated sleeve of the cable passage from an asphalt strip to the waterproofing layer of the roof from the strata of two-layer asphalt strips is implemented by placing the sleeve in between the two layers of the hydro-insulation strata. The mutual overlap is at least 120 mm. The sleeve is inserted in between the strips in a way that the final connection is "in the direction of the water flow". For a single-layer hydro-insulation made of an asphalt strip, the detail of the connection of the cable passage to hydro-insulation needs to be amended by an additional asphalt base strip.

Connection of the integrated sleeve of the cable passage made of U?PVC foil is hot-air welded to the hydro-insulation layer of the roof, making sure the resulting connection is "in the direction of the water flow". The weld gap should be at least 30mm. It is recommended to amend the connection of hydro-insulation to the sleeve by a safety grout matter.

1.5 Arc-shaped rain cover

The arc-shape rain cover is made of three 45° elbows and it forms a part of every TOPWET cable passage package. The arc-shape rain cover shall be always assembled and installed, thus eliminating rainwater penetration to the interior and, at the same time, preventing dirt particles from falling in, while enabling passage of cables from the interior to the roof shell.

1. Montážní návod pro prostupy pro kabely TOPWET

1.1 Příprava podkladu

Prostupy pro kabely TOPWET lze osadit nad předem připraveného nebo dodatečně provedeného otvoru v podkladní konstrukci nebo tepelné izolaci. Minimální rozměry otvoru jsou uvedeny na zadní straně návodu (obrázek 2.1). Prostupy pro kabely neumisťujeme v místech s koncentrovaným tokem vody po střeše (úzlabí, blízkou u vtoků).

1.2 Napojení prostupu pro kabely na prostupující potrubí

Před vlastním osazením prostupu pro kabely TOPWET do hrada prostupujícího potrubí, případně do základové desky TOPWET, se musí do kruhové drážky hrdla vložit průjmový těsnící kroužek. Při montáži je možné prostup pro kabely seříznutím zkrátit na požadovanou délku (po odříznutí je nutné dolní hrana plněním zkosit). Délku prostupu pro kabely je nutné volit tak, aby vždy byla dodržena minimální délka všunutí prostupu pro kabely do prostupujícího potrubí 40 mm, případně lze nastavit plastovou trubkou stejněho průměru z PVC HT.

Před zasunutím prostupu pro kabely TOPWET do odvětrávacího potrubí se spodní okraj prostupu pro kabely natře kluzným prostředkem.

Vsunutím odvětrávacího potrubí přes těsnicí kroužek odvětrávacího potrubí je zaručena vzájemná těsnost a propojení.

1.3 Kotvení prostupu pro kabely TOPWET

Prostup pro kabely osazený do tepelné izolace je nutné mechanicky zakotvit do podkladní konstrukce tak, aby byl zne možnán jakýkoliv případný pohyb střešního odvětrávacího komínu TOPWET (např. vlivem sání větru). Pro mechanické připevnění k nosné konstrukci jsou určeny speciální kotvené podložky pro kotvení přes tepelnou izolaci (nejméně součástí balení prostupu pro kabely, na objednávání je lze dodat).

Prostupy pro kabely osazené na betonové nosné konstrukci se mechanicky ukotví pomocí kotevních šroubů a volný prostor otvoru mezi prostupem pro kabely a stropní konstrukci se vyplní tepelnou izolací nebo montážní polyuretanovou pěnou, která slouží k fixaci prostupu pro kabely a zároveň jako tepelná izolace.

Do podkladů na bázi dřeva (prkenné bednění, OSB desky, překližka) se prostup pro kabely mechanicky ukotví pomocí kotevních šroubů.

V případě podkladu z trapézového plechu je vhodné v místě otvoru nejdříve přikrotit podkladní vyrábňací plech (rozměr cca 400x400 mm), následně vyříznout otvor, prostup pro kabely osadit a mechanicky ukotvit do horní vlny trapézového plechu přes plech podkladní.

1.4 Napojení prostupu pro kabely na hlavní hydroizolační vrstvu

Napojení prostupu pro kabely TOPWET na hydroizolační vrstvu se provádí pomocí integrované manžety, nejčastěji z asfaltového pásu nebo mPVC fólie, TPO-FPO fólie, EPDM apod. (viz obrázek 2.2).

www.topwet.cz 2 www.topwet.cz **TOPWET®**

Napojení integrované manžety prostupu pro kabely z asfaltového pásu na hydroizolační vrstvu střechy ze souvrství dvou asfaltových pásů se provádí celoplošným natavením manžety mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství. Vzájemný přesah je min. 120 mm, manžeta je vložena mezi dva pásy tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. V případě jednovrstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutné detail napojení prostupu pro kabely na hydroizolaci doplnit o případný podkladní asfaltový pás.

Napojení integrované manžety prostupu pro kabely z mPVC fólie se na hydroizolační vrstvu střechy horkovzdušně naváří tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Šířka svaru by měla být min. 30 mm, napojení hydroizolace na manžetu je vhodné doplnit pojistnou zálivkovou hmotou.

1.5 Oblouková dešťová krytka

Oblouková dešťová krytka vytvořená ze tří kolen 45° je součástí každého balení prostupu pro kabely TOPWET. Oblouková dešťová krytka musí být vždy sestavena a osazena, aby bránila vnikání dešťové vody do interiéru a zároveň zamezila spadu nečistot do interiéru, přitom však umožnila prostup kabelů z interiéru na střešní pláště.

1.6 Údržba a čištění prostupů pro kabely

Prostup pro kabely je navržen jako bezúdržbový výrobek. Při pravidelných kontrolách střechy je pouze potřeba zkontrolovat, zda nedošlo k odcizení dešťové krytky, nebo viditelnému poškození, aby se předešlo vniknutí vody do objektu.

1. Assembly manual for TOPWET cable passages

1.1 Substrate preparation

TOPWET cable passages can be installed above a prepared or additionally drilled hole in the base structure or thermal insulation. The minimal dimensions of the hole are specified on the rear side of the manual (Picture 2.1). Do not install cable passages at locations with concentrated water flow along the roof (valley, close to outlets).

1.2 Connecting cable passages to passing pipes

Prior to the actual installation of a TOPWET cable passage into the neck of a passing pipe or into a TOPWET foundation slab, a rubber sealing ring has to be inserted into the round groove of the neck. Cable passages can be shortened during the assembly process by cutting them down to the required length (upon cutting a piece of the unit off, the bottom edge needs to be levelled using a file). The length of the cable passage shall be selected in a way that ensures that the minimal length of 40mm of the insertion of the cable passage into the given passing pipe is observed. Plastic pipes made of PVC HT of the same diameter can be used alternatively.

www.topwet.cz 2 www.topwet.cz **TOPWET®**

1. Instrukcja montażu przepustów kablowych TOPWET

1.1 Przygotowanie podłoża

Przepusty kablowe TOPWET można zamontować na wcześniej przygotowanym albo dodatkowo wykonanym otworze w konstrukcji podłożu lub izolacji termicznej. Minimalne wymiary otworu przedstawiono na tylnej stronie instrukcji (rysunek 2.1). Przepusty kablowe nie należy umieszczać w miejscach naaranżowanych na skupione strumień wody spływającej z dachu (kosze, w sąsiedztwie wpuściów).

www.topwet.cz 2 www.topwet.cz **TOPWET®**

1.4 Anschluss des Kabdeldurchlasses an die Haupt-Hydroisolationschicht bzw. an die Dampfsperre

Der Anschluss des des Dachentlüftungskamins /der Kanalisationslüftung / des Kabeldurchlasses von TOPWET an die Haupt-Hydroisolationschicht erfolgt mit einer integrierten Manschette, welche meistens aus Bitumenstreifen bzw. aus mPVC-Folie, TPO-FPO-Folie, EPDM, etc. besteht (siehe Abbildung 2.2).

Der Anschluss der integrierten Manschette des Kabeldurchlasses aus Bitumenstreifen an die Dach-Hydroisolationschicht, welche aus einer Schichtenfolge von zwei Bitumenstreifen besteht, erfolgt durch ganzflächiges Schmelzen der Manschette zwischen den zwei Hydroisolationschichten der Schichtenfolge. Der gegenseitige Überstand beträgt mindestens 120 mm. Die Manschette wird in der Form zwischen den zwei Streifen eingefügt, dass sich die finale Verbindung „über dem Wasser“ befindet. Bei einer einschichtigen Hydroisolierung aus Bitumenstreifen muss das Detail für den Anschluss des Kabeldurchlasses an die Hydroisolierung mit einem zusätzlichen Bitumenstreifen ergänzt werden.

Der Anschluss der integrierten Manschette des Kabeldurchlasses von der mPVC-Folie aus an die Dach-Hydroisolationschicht erfolgt im Heißluftschweißverfahren in der Form, dass sich die finale Verbindung „über dem Wasser“ befindet. Die Breite der Schweißnaht sollte mindestens 30 mm betragen. Es ist ratsam, den Hydroisolationsanschluss an der Manschette mit einer Verschluss-Gummisresse zu ergänzen.

1.5 Bogenförmige Regenabdeckung

Die bogenförmige Regenabdeckung, welche aus drei 45-Grad-Winkel besteht, gehört zum Bestandteil des Packungsinhaltes jedes Kabeldurchlasses von TOPWET. Die bogenförmige Regenabdeckung muss immer montiert sowie eingesetzt werden, um das Eindringen von Regenwasser und Schmutz in den Innenbereich zu verhindern, und dabei gleichzeitig den Kabeldurchlass vom Innenbereich zur Dachhaut zu ermöglichen.

1.6 Wartung und Reinigung der Kabeldurchlässe

Der Kabeldurchlass ist als wartungsfreies Produkt konzipiert. Im Rahmen der regelmäßigen Dachkontrollen muss nur kontrolliert werden, ob die Regenabdeckungen noch vorhanden sind bzw. ob eine sichtbare Beschädigung zu sehen ist. Somit wird verhindert, dass Wasser ins Objekt gelangt.

Przepusty kablowe umieszczone w izolacji termicznej należy przytoczyć mechanicznie do konstrukcji podłożu, tak aby uniemożliwić ewentualne poruszenie dachowego kominka odpowietrzającego TOPWET (np. wskutek ssania wiatru). Do mechanicznego mocowania do konstrukcji nośnej służą specjalne podkładki do mocowania przez izolację termiczną (nie wchodzą w skład opakowania przepustu kablowego, dostępne na zamówienie). Przepusty kablowe umieszczone w betonowej konstrukcji nośnej należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwiących, wolną przestrzeń otworu między przepustem kablowym a konstrukcją stropu należy wypełnić izolacją termiczną lub montażową pianką poliuretanową, która służy zarówno do mechanicznego usztywnienia przepustu kablowego, jak i jego termoizolacji. Do podłoży na bazie drewna (deskowanie drewniane, płyty OSB, sklejkę) przepust kablowy należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwiących. W przypadku podłoża wykonanego z blachy trapezowej zaleczana procedura mocowania polega na tym, że w pierwszej kolejności w miejscu otworu należy zamocować podkładową blachę wyrównującą (o wymiarach mniej więcej 400x400 mm), następnie wyciąć otwór i umieścić przepust kablowy we właściwym miejscu i przytwierdzić elektromechanicznie do górnej fal blachy trapezowej przez blachę podkładową.

1.4 Połączenie przepustu kablowego z główną warstwą hydroizolacyjną

Połączenie przepustu kablowego TOPWET z warstwą hydroizolacyjną należy wykonać przy użyciu zintegrowanej osłony uszczelniającej, najczęściej z papy asfaltowej lub folii mPVC, folii TPO-FPO, EPDM itp. (zob. rysunek 2.2).

Połączenie zintegrowanej osłony uszczelniającej przepustu kablowego z pąsami papy asfaltowej z warstwą hydroizolacyjną dachu wykonanej z dwóch warstw papy asfaltowej należy wykonać poprzez zgranie calej powierzchni osłony uszczelniającej włożonej pomiędzy dwie warstwy hydroizolacji. Warstwy należą łączyć ze sobą na zakład co najmniej 120 mm, osłonę uszczelniającą należy tak ułożyć między dwoma pasami papy, aby zakłady były zgodne z kierunkiem spływu wody. W przypadku jednowarstwowej hydroizolacji wykonanej z papy asfaltowej miejsce połączenia przepustu kablowego z hydroizolacją należy uzupełnić o dodatkowy pas podkładowej papy asfaltowej.

Połączenie przepustu kablowego TOPWET z warstwą hydroizolacyjną należy wykonać przy użyciu zintegrowanej osłony uszczelniającej, najczęściej z papy asfaltowej lub folii mPVC, folii TPO-FPO, EPDM itp. (zob. rysunek 2.2).

1.5 Łukowa osłona przeciwdeszczowa

Łukowa osłona przeciwdeszczowa składająca się z trzech kolanek 45° wchodzi w skład każdego opakowania przepustu kablowego TOPWET. Łukowa osłona przeciwdeszczowa zawsze musi zostać skompletowana i założona, gdyż zapobiega ona przedostawaniu się wody deszczowej oraz wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza budynku, umożliwiając jednocześnie wyprowadzenie kabli z wnętrza na dach.

1.6 Konserwacja i czyszczenie przepustów kablowych

Przepust kablowy zaprojektowany jako bezobsługowy element dachowy. Jedynie podczas okresowych kontroli dachu element należy sprawdzać pod kątem ewentualnej kradzieży kolpaka przeciwdeszczowego lub widocznego uszkodzenia, tak aby zapobiec przed wnikaniem wody do budynku.

1.2 Raccordarea pasajului pentru cabluri la conductele de traversare

Înainte de montajul propriu-zis al pasajului pentru cabluri TOPWET în gura de conducte de traversare, eventual în placa de bază TOPWET, în canelură circulară a guri trebuie introdus inelul de etanșare din cauciuc. În cursul montajului, pasajul pentru cabluri se poate scurta prin tăiere la lungimea necesară (după tăiere este necesar o teșă muchia inferioară cu o pilă). Lungimea pasajului pentru cabluri trebuie aleasă în așa fel, încât să fie întotdeauna respectată lungimea minimă de introducere a pasajului în conductă de traversare de 40 mm, eventual se poate prelungi cu un tub de plastic din PVC HT având diametru identic. Înainte de introducerea pasajului pentru cabluri TOPWET în conductă de ventilație, marginea inferioară a pasajului pentru cabluri se unge cu un agent glisant. Prin introducerea conductei de ventilație peste inelul de etanșare al conductei de ventilație este asigurată etanșarea și conectarea reciprocă.

1.3 Ancorarea pasajelor pentru cabluri TOPWET

Pasajul pentru cabluri montate în izolația termică trebuie să fie ancorate mecanic pe structura suport în așa fel, încât să fie împiedicată orice eventuală mișcare a coșului de ventilație acoperis TOPWET (de exemplu, datorită aspirației vântului). Pentru fixarea mecanică pe structura portantă se utilizează șaibe de ancorare speciale peste izolația termică (nu sunt parte componentă a ambalajului pasajului pentru cabluri, se pot livra la comandă).

Pasajele pentru cabluri montate pe structurile portante de beton se ancorează mecanic cu ajutorul șuruburilor de ancorare iar spațiul gol între pasajul pentru cabluri și structura de acoperis se umplă cu izolație termică sau spuma de montaj din poliuretan, care servește pentru fixarea pasajului pentru cabluri și simultan ca și izolație termică.

În cazul suporturilor din tablă trapez, este adecvat ca, pe locul deschizăturii, să se ancoreze prima dată tabla de suport egalizator (dimensiuni circa 400 x 400 mm), după care se decupează deschizătura, pasajul pentru cabluri se montează mecanic și se ancorează peste ondulația superioară a tablei trapez, peste tabla de suport.

1.4 Raccordarea pasajului pentru cabluri la stratul hidroizolant principal

Raccordarea pasajului pentru cabluri TOPWET la stratul hidroizolant se efectuează cu ajutorul manșonului integrat, cel mai frecvent din bandă de asfalt sau folie mPVC, TPO-FPO, EPDM etc. (vezi Figura 2.2).

Raccordarea pasajului pentru cabluri din bandă de asfalt pe stratul hidroizolant al acoperișului din ansamblu de straturi de două benzi de asfalt se efectuează cu aplicarea prin topire a pe întreaga suprafață a manșonului între două straturi ale ansamblului de straturi hidroizolante. Depășirea reciprocă este de min. 120 mm, manșonul este introdus între două benzi în așa fel, încât îmbinarea finală să fie „în direcția scurgerii apei”. În cazul unei

izolații formate dintr-un singur strat din bandă de asfalt, este necesar ca detaliul conectării pasajului pentru cabluri pe hidroizolatie să fie completat cu o bandă de asfalt suport adițională.




Raccordarea manșonului integrat al pasajului pentru cabluri din folie mPVC, se face prin sudare pe stratul hidroizolant al acoperișului, cu aer fierbinte, în așa fel încât îmbinarea finală să fie „în direcția apei”. Lățimea sudurii ar trebui să fie de min. 30 mm, raccordarea hidroizolării la manșon este adecvată și completată cu turnarea pastei de etanșare de siguranță.

1.5 Căpăcel boltit protecție contra ploii

Căpăcelul boltit de protecție contra ploii, format din trei coturi de 45°, este parte componentă a fiecărui ambalaj al pasajului pentru cabluri TOPWET. Căpăcelul boltit de protecție contra ploii trebuie să fie asamblat și montat pentru a împiedica penetrarea apei de ploaie în interior și simultan pentru a împiedica căderea impușcătorilor în interior, dar să permită traversarea cablurilor din interior spre învelitoarea de acoperiș.

1.6 Mantenanta și curățarea pasajului pentru cabluri

Pasajul pentru cabluri sunt proiectate ca și produs fără nevoie de menenanță. În cursul inspecțiilor regulate ale acoperișului, este necesar doar a controla dacă nu a fost furat căpăcelul de protecție ploaie sau dacă nu există detecțiori vizibile, pentru a se evita penetrarea apei în obiectiv.



1. Instrucțiuni de montaj pentru pasaje pentru cabluri TOPWET


1.1 Pregătirea suportului

Pasajele pentru cabluri TOPWET se pot monta în deschizătura pregătită dinainte sau ulterior în structura suport sau izolația termică. Dimensiunile minime ale deschizăturii sunt specificate pe versoal paginii instrucțiunilor (Fig. 2.1). Pasajele pentru cabluri nu le amplasăm în locuri cu flux de apă concentrat pe acoperiș (igheaburi, în apropierea gurilor de scurgere).

www.topwet.cz 5 TOPWET®

2.2a Detail napojení folie mPVC (TPO-FPO) / Detail - mPVC-verbindungsfolie (TPO-FPO) / mPVC foil connection detail (TPO-FPO) / Szczegół połączenia z folią mPVC (TPO-FPO) / Detaliu conexiune folie mPVC (TPO-FPO)

2.2.b Detail napojení folie z asfaltových pásků / Detail - verbindungsfolie aus Bitumenstreifen / Connection detail of foil from asphalt strips / Szczegół połączenia z pasem papy asfaltowej / Detaliu conexiune folie din benzi de asfalt



1 - kotevní deska / anchoring panel / verankerungsplatte / płytka do mocowania / placă ancorare

2 - hydroizolační vrstva z folie mPVC (TPO-FPO) / hydro-insulation layer made of mPVC foil (TPO-FPO) / hydroisolationsschicht aus - mPVC-folie (TPO-FPO) / warstwa hydroizolacyjna z folią mPVC (TPO-FPO) / strat hidroizolator din folie mpvc (TPO-FPO)

3 - integrovaná manžeta prostupu pro kably / integrated cable passage sleeve / integriertemanschette für den kabeldurchlass / zintegrowana osłona uszczelniająca przepustu kablowego / manșon integrat pasaj cabluri

4 - hydroizolační vrstva z asfaltových pásků / hydroisolationsschicht aus bitumenstreifen / hydro-insulation layer made of asphalt strips / warstwa hydroizolacyjna z pasów papy asfaltowej / strat hidroizolator din benzi de asfalt

5 - podkladní asfaltový pás / base asphalt strip / untergrund-bitumenstreifen / podkładowy pas papy asfaltowej / bandă de asfalt suport

www.topwet.cz 6 TOPWET®

